


USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

h'o
happy baby

MARIAplus

ПРОГУЛОЧНАЯ
КОЛЯСКА

7-36
months



ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем вас с приобретением детской коляски марки HAPPY BABY! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием изделия.








© 2013 Happy Baby®
(ТМ «Хэппи Бэби»)












Поздравляем вас с приобретением коляски марки HAPPY BABY. При создании данного продукта мы в первую очередь руководствовались принципами безопасности, удобства и функциональности. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для последующих обращений.

В связи с наличием различных моделей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



СБОРКА И ЕКСПЛУАТАЦИЯ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и сохраните ее для последующего обращения:

- Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете следовать инструкции. Коляска рассчитана на детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет и весом до 15 кг.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сиденье коляски не предназначено для детей младше 7 месяцев.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь, что все фиксирующие ремни пристегнуты перед использованием.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не подкладывайте дополнительные матрасы в коляску.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте принадлежности, не одобренные производителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неравномерная нагрузка на ручки коляски уменьшает ее стабильность.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание самопроизвольного движения всегда ставьте коляску на тормоз, как представлено на рисунках 2 и 3.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием убедитесь, что крепежи и сиденье зафиксированы.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данная коляска не подходит для бега и катания на роликовых коньках.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Периодически проверяйте исправность тормозной системы, колес, фиксаторов, соединительных элементов, ремней и швов.
- Избегайте прямых солнечных лучей.
- После использования в дождь или снег колеса должны быть смазаны, а коляска высушена для предотвращения образования ржавчины.
- Регулярно проверяйте и чистите коляску и ухаживайте за ней.
Храните коляску в сухом проветриваемом помещении.



Ручная стирка



Особо деликатная стирка при температуре воды до 30°C



Отбеливание запрещено



Глажка запрещена



Сухая чистка запрещена



Барабанная сушка запрещена

hó-happybaby.com